さくいん

あ 行	ページ
■アドレス (URL)5、 ■アドレス入力制限6	5
か 行	ページ
■画面キーボード方式	12~15 13~15 12
さ 行	ページ
■サブネットマスク	5~11 16、26 18、27
た 行	ページ
端末情報送信通常方式データを保存ディレクトリ電話回線	12、14 10 10、26
な行	ページ
■入力モード	13 16 18


は行	ページ
 ハイパーリンク	22、27 18、27 27 27 20 2、3、27 22、27 22、27 21 20 3、24、27 12~15 4、27
ま行	ページ
文字の削除文字切換文字入力文字入力文字入力設定	12 12~15
や 行	ページ
■予測方式	
英数字	ページ
■ 10BASE-T ■ ADSL	2、3、26 23、26 19、26 22、26 16、26 10 2、4、24


日立 地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

HITACHI Inspire the Next

形 23LCD-H3 20LCD-H3

取扱説明書





- ●取扱説明書は、23V型(23LCD-H3)と20V型(20LCD-H3) 共用です。
- ●この取扱説明書(T navi編)は、Tナビの使いかたと、ご使用前の接続や設定のしかたについて説明しています。
- ●「テレビ編」も、よくお読みのうえ、正しくお使いください。






旅行、映画、グルメ、出前、お天気、地図…

役に立つ情報がすぐに! T navi

ティー ナビ T navi とは…

- ●インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビの新しいしくみです。
- ●T navi ボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながります。 Tナビでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。
- ※パソコン用のホームページなど、Tナビ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があります。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、Tナビ用のコンテンツ以外を表示させないように設定することができます。(©~5ページ)
- ●Tナビ機能を使用するためには、ブロードバンド(©=27ページ)環境が必要になります。

■Tナビの概要図(ADSLでの接続例)



●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

もくじ

ADSLなどのブロー	・ドバンド環境を
お持ちのお客様へ	

- ●ブロードバンドルーターまたはルーター 機能付き ADSL モデムをお使いの多くの 場合には、本機のLAN端子(10BASE-T) に接続して設定すると使えます。
- ●ブリッジ型 ADSL モデムをお使いのお 客様は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
- ●USB接続のADSLモデムをお使いの 場合などは、ADSL事業者にご相談くだ さい。
- ●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●FTTH(光ファイバー)やCATVを使用 したブロードバンド環境でもお使いい ただける場合があります。

ADSL などのブロードバンド環境を お持ちでないお客様へ

- ●まずブロードバンド環境が必要です。プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。
- ●本機をお買い上げの販売店にご相談く ださい。

ご注意

- ●天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●Tナビのポータルサイトの利用条件については、別途ポータルサイトにてご確認ください。
- ●デジタル放送の予約録画が開始されると、Tナビは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。

ホームページを見てみよう

■ Tナビの開始と終了	2	1
●便利な「ネット操作パネル」を表示する	5	5

●アドレスを入力してホームページを見る…5

「お好みページ」を使う

●「お好みページ」に登録する	···· 6
●「お好みページ」に登録したホームページを見る	7

●「お好みページ」を編集する ……………… 8

ページ上のデータを保存する

●保存したページや静止画像を見る ┈┈ 11

文字を入力する

●携帯電話(リモコン)方式	12
●画面キーボード方式	14

接続・設定のしかた

●ネットワーク接続	16
●ネットワーク設定	18
●ブラウザ設定	20

必要なとき

■さくいん

22
24
26
27

ホームページ

お好み ページ

保存

文字入力


接続設定

必要などき

ホームページを見てみよう

まずで確認ください

- ●接続と設定はお済みです
 - (曜16~21ページ)
- ●電源は入っていますか?



Tナビの開始と終了

「T navi」を押す



●押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。


ポータルサイトから 見たい項目を選び、決定を押す

選んでいる項目が 黄色の枠で囲まれる





ホームページへ



①と②を ページタイトル 繰り返し、 見たい情報の

SD[SDカード内の ページを見ているとき

ページの読込み状況

ページのヤキュリティー

△ セキュリティーで保護 ペー 通常

- ●お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間がかかることがあります。
- ●ページに音声がある場合、本機ではモノラルで再生されます。(再 生できる種類は、仕様(©27ページ)) Tナビ時の音量を変化さ せたいときは、「音量補正」で調整する(テレビ編 © 52ページ)
- Tnavi ■ポータルサイトに戻るとき ⇒

Tナビを終了するときは

元の画面



を押しても終了します。 (テレビ画面に戻る)

初めてお使いになるときは…

- を押す。(端末情報送信の画面を表示)
- (2) 画面の指示に従って、端末情報を送信する。
 - ●端末情報には、郵便番号(テレビ編 ☞ 72、89ページで登録)や端 末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。

お知らせ

- ●端末情報を送信しないと、Tナビの機能の一部が使えません。
- ●一度送信を行うと、2回目以降は端末情報送信の画面は表示されません。
- ●送信しなかった場合や郵便番号が正しくない場合、または長期間ポータル サイトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります



便利な「ネット操作パネル」を表示する

1 ホームページを見ているときに だった押す (ネット操作パネルを表示します)

●もう一度 とうである。

② 項目を選び、決定を押す



再読込み





ネット操作パネル



1つ前の 1つ先の 読込みページへ ページへ を中止

表示中の ポータル 「おりページを サイトに を見

戻るとき

「お好みページ」を見るとき

(1267ページ)

アドレス入力時(©で下記) データを保存(©で10ページ) 保存データを見る(©で11ページ)

アドレスを入力してホームページを見る

- ① 上記の「ネット操作パネル」から▶で「ツール」を選び、決定を押す
- ② ▼で「アドレス入力」を選び、 決定を押す
- ③ アドレス (URL) を入力する ●文字の入力方法は(☞ 12~15ページ)
- ④ 「確定」を選び、決定ボタンを押す



アドレス(URL)

お知らせ

- ●Tナビのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。
- ●クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できる かどうか十分注意してください。

■Tナビのコンテンツのみ表示させたいときは

- (1)メニューボタンを押し、▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (2)▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)暗証番号を入力する。(テレビ編 🖙 56ページ)
- (5) ▼で「ブラウザ制限」を選び、◀ ▶で設定を選ぶ。
- (6)元の画面ボタンを押して、テレビ画面に戻す。 (設定内容は、一旦Tナビを終了しないと反映されません) アドレス入力制限 Tナビのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要 すべて制限 T navi ボタンを押したときに暗証番号の入力が必要 無制限 制限なし(暗証番号の入力が不要)工場出荷時

■ホームページへの情報登録についてのご注意


Tナビを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される場合には、登録時の規約などに従って、必ず登録情報の削除を行ってください。

「お好みページ」を使う

気に入ったホームページを 「お好みページ」

に登録する

●今見ているホームペー ジを「お好みページ」に 登録すると、次回からは 簡単に呼び出せます。



見ているときに 「サブメニュー|を押す

登録したいホームページを


「お好みページ」を選び、決定を押す





▼ × 中止 | ◆更新 | ⑩ホーム | ②お好みページ | ⑤ ツール

「追加」を選び、決定を押す







「確認」を選び、決定を押す

をお好みページに登録しました 編集





お知らせ)

●「お好みページ」の登録は、20件までです。 手順2で「これ以上登録できません」と表示さ れたら、「編集 | を選び決定ボタンを押して、不 要な「お好みページ」を削除してください。 (電8ページ手順3)



ポームページを見ているときに 「サブメニュー」を押す サブ メニュー S





✔ タイトルを選び、決定を押す



「お好みページ」に

ホームページ

登録した

を見る





左ページで登録した ページのタイトルを 表示


選んだページが表示される

- ■「お好みページ」を編集したいときは
 - **ジュー**を押し、8ページ手順2へ。

お知らせ

●「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合によりなくなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。

「お好みページ」を編集する



ホームページを見ているときに 「サブメニュー」を押す サブ メニュー S



お好みページ



編集』追加

▶ 「編集」を選び、決定を押す











サブ 上段:タイトル メニュー 下段:URL

●「データ放送」になっているときは、 「青ボタン)を押して「Tナビ」 に戻す。 (右ページへ続く☞)

テレビ放送の画面から操作するときは



を押す。

- (2) ▼で「情報を見る」を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)上記の手順4を行う。

「お好みページ」 を削除する

ー覧に表示される 「お好みページ」 のタイトルを 変更する

「お好みページ」 のアドレス (URL)を 変更する




「削除」を選び、決定を押す















- ●一覧に戻る。(削除されたことを 確認してください)

☆ (赤ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。

●画面キーボードが表示されたときは、





タイトルを変更する (例: 「テレビ情報」に変えるとき)



- ●元のタイトルを削除して、 新しいタイトルを入力する。
- ●文字の入力方法は(☎12~15ページ)
- ●画面キーボードが表示されたときは、
- (赤ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。

「更新」を選び、決定を押す






変更を途中で止めるときに選ぶ



確認画面で「はい」を選び、決定を押す







「URL |を選ぶ





- ●画面キーボードが表示されたときは、
 - ☆ (赤ボタン)を押して選ぶ。
- アドレス(URL)を変更する
 - ●元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。
 - ●文字の入力方法は(☎12~15ページ)

「更新」を選び、決定を押す







確認画面で「はい」を選び、決定を押す







- ●一覧に戻る。(変更されたことを 確認してください)

SEDメモリーページ上のデータを保存する カードに

SDメモリーカードに


ページトの

見たままの形で

保存することは できません

データを 保存する

- 本機能は、将来のTナビ サービスで提供予定の静 止画像データなどをSD メモリーカードに保存す るためのものです。
- 見たままの形で保存する ことはできません。



ディレクトリ名や ファイル名の入力

SDメモリーカードを挿入する

ホームページを見ているときに 保存したい項目を選ぶ



- ●選んでいる項目が黄色の 枠で囲まれる。
- ●選んでいる項目のハイパー リンク先が保存の対象です。

「サブメニュー」を押し、「ツール」 を選び決定を押す



「データを保存」を選び、 決定を押す



ツール機能 アドレス入力 データを保存 保存データを見る



「このディレクトリに保存」を 選び、決定を押す



ファイルー

表示例(file:///imexport/)



- ●他のディレクトリに保存するときは、
 - ① ▲ ▼で「ディレクトリ」を選んで、決 定ボタンを押す。
 - ②データ保存のため、決定ボタンを押す。

お願い

ださい。

●SD ボタンを押す

と、Tナビを終了し

ますので、ご注意く

SDメモリーカード使用中は、電源を切ったり、SDメモ リーカードを抜かないでください。SDメモリーカード のデータが破壊されることがあります。

お知らせ)

●黄色の枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく ハイパーリンク先のデータ(ページや画像)が保存されます。 リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。

保存したページや見る

◀ SDメモリーカードを挿入する










↑「保存データを見る」を選び、決定を押す







SDメモリーカードに 保存した **ページや静止** 画像を見る

/ アドレス入力画面(☞5ページ)で、以下の操作を行う

- ① 文字入力方式が「リモコンボタン」の場合は決定ボタンを押す。 画面キーボードを表示されている場合は (赤ボタン)を押す。
- ②「確定」を選び決定ボタンを押す。
- ●ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で「file:///」のみ入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。
- ●ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。 (例: file:///<u>imexport</u>/<u>index.html</u>)


ディレクトリ名 ファイル名

5

一覧から見たいファイルを選び、決定を押す



表示例





SDメモリーカードに 保存した **データを 送信する**


- ■Tナビのページで、データの送信を要求されたとき
- (1) SD メモリーカードを挿入する
- ② 送信するファイルを選び、決定を押す
 - ●Tナビのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイトに データが送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

お願い

- ●SDメモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。
- お知らせ
- ●一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(☞6ページ) (SDメモリーカードが入っていないと呼び出せません)
- ●SDメモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。
- ●50万画素を超える画像や、参照データのないHTMLファイルなどは表示できないことがあります。デジタルカメラなどの写真を見るときは、テレビ編58ページの操作を行ってください。


携帯電話 (リモコン) 方式で 文字を入力する

●リモコンの数字ボタン を使って、携帯電話と 同じような操作で入力 します。



文字入力方法を「リモコンボタン」にする

- _______ ×ニュー _____ を押して、▼で「初期設定 | を選び、決定ボタンを押す。
- ② ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ③ ▼で「文字入力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4) ▼で「入力方法」を選び、 ▼で「リモコンボタン」を選ぶ。



■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 入力できます。

▲ 入力モードを選び、決定を押す



か な ⁼ カナ 英 数 字

-選択中

- ●押すたびに切り換わる。
- ●漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。



- ●入力欄の状況により、選択できる入力モードが制限される場合があります。 (例:英数と数字のみ)
- **ク** 文字を入力する

例:「えいが」と入力するとき



漢字に変換するときは

<u>えい</u>が

- ●入力文字一覧表をご覧く ださい。(☞右ページ)
- ↑ 漢字に変換しないときは(☞手順4へ)



変換したい漢字が 出るまで押す。 栄華 映画 英が エイが エイガ

決定を押す



●続けて文字を入力 するときは、手順 1 から、くり返す。

カーソル 文字が追加される位置を示す

映画



リモコンボタンでの入力文字一覧表

入力モード ボタン	かな	カナ	英数	数字
1 ₅	あいうえおぁぃぅぇぉ 1	アイウエオァィゥェォ1	@ . / : ~ _ 1	1
2 ABC	かきくけこ2	カキクケコ2	abcABC2	2
3 €	さしすせそ3	サシスセソ3	defDEF3	3
4 to GHI	たちつてとっ4	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
5 な	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
6 ,tt	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	mnoMNO6	6
7 # PQRS	まみむめも7	マミムメモフ	pqrsPQRS7	7
8 [*]	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
9.5 WXYZ	5 b a n 3 9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
10 00	? ! . () 0	? ! . () 0	-,; ' "?!()&¥0	0
1108/	わをんゎーゔ	ワヲンヮー☆	スペース	*
12 ²	改行	改行	改行	#

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは **1**® を2回押す) 未確定の文字があるときに、12 を押すと表の逆順で文字が変わります。
- ●「英数」と「数字」は半角で入力されます。(全角にしたいときは▼を押します)
- ■濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて 10 歳 を押す。

こんなときは

- ■同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)
 - **1 a** を押す→ **>** でカーソルを右へ移動させる→ **1 b b** と押す。
- ■文節を分けて変換するときは(例: 「えいが |の 「えい |だけ変換)
 - ①「えいが」と入力して▼を押す。「

- ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。 えいが
- ③ ▼を押して変換する。
- 映が

■記号を入力するときは

- →①[きごう]と入力する。
 - ②変換したい記号が出るまで▼を押す。
- ■「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)
 - → ① 4点 を4回押す。
 - ●本機が予測して変換できると、よく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。
 - ●うまく変換できないときは、 (緑ボタン) で、 一時的に通常方式に切り換えられます。
 - ② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。




文字の追加や削除をしたいときは

- **■文字を追加するときは ● ◆ ▶** でカーソルを追加したい位置へ移動させる→文字を入力する。
- **■文字を削除するときは → ◆ ▶** でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる → (黄ボタン)を押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削 除されます)

画キーボード方式で文字を入力する

●画面上にキーボードを表示し、選択/決定ボタンを使って入力します。



文字入力方法を「画面キーボード」にする

- (1) 12ページ上段の手順 (1)~(3) を行う
- ② ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

文字入力設定 入力方法 ● 画面キーボード 「画面キーボード」にする 変換方式 通常方式

1 文字の入力で変換候補を表示したい -

とき→「予測方式」(☞右ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

- ■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が入力できます。(画面キーボードを表示)
 - ●文字を入力しないときは、 (赤ボタン)を押す。
- ●漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。
- ●英数のみが入力できる 項目のときは、「英数」に 固定されます。
- 画面上に表示されたキーボードで 文字を選び、決定を押す







- ●この操作をくり返し、文字を入力していく。
- 🗨 漢字に変換しないときは

漢字に変換するときは



- ●画面キーボードが消え、漢字を表示。
- 他の漢字に変換した いときは▼を押し、 候補の中から選ぶ。





- ●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。
- 入力を終了する



●画面キーボードの表示が消えます。



パネル(画面キーボード)の見かた

文字の入力を 改行する 入力モードが「かな」のとき 入力モードを表示 やあわらやまはなたさかあ 改行 スペースを-かな ゅいをりゆみひにちしきい 入力する 空白 ようんるよむふぬつすくう 選び、 パネルのfl°汕移動 赤決定 表示位置を 緑文字切換 入力位置 めへねてせけえ つえ、 11 移動する 黄文字クリア 移動 わお。 |も|ほ|の|と|そ|こ|お 入力位置の・ 選んでいる文字が 決定:文字入力を終了する

■画面上のパネルの表示位置を 移動させたいときは

移動する

決定する

カーソルを

▲ ▼で「パネル移動」を選び、決定を押す。

入力モードが「カナ」のとき

入力モードが「英数 | のとき ABCDEFGHIJ123 MNOPQRST456 小文字 () [

確定:入力変換中の文字を確定させる

● 「英数」は半角で入力されます。(全角にしたいときは、左ページの手順3で 🗂 (青ボタン) を押して変換します)

こんなときは

■文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

黄色になる

- →①「えいが」と入力して (青ボタン)を押す。
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
 - ③ ▼を押して変換する。

映画 えいが 映が

- ■記号を入力するときは
 - →①「きごう」と入力する。
 - ② 「 (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
 - ●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。
- ■「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)
 - ① ◀▶ ▲ ▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。
 - ●本機が予測して変換できると、キーボードの上によく 入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。
 - ●うまく変換できないときは、 (青ボタン) で、一時的に通常方式に切り換えられます。
- テレヒ 予測変 天気 てっきり |--| や| あわ|ら|や|ま|は|な|た|さ|か|あ | 「| ゆ いを|り|ゆみひに|ちしきい 改行 かな [パネル移動]] ようんるよむふぬつすくう

変換候補

- ② ◀▶ ▲ ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。
 - ●変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

文字の追加や削除をしたいときは

- ■文字を追加するときは () ◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - ②◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
 - ③ 文字を入力する。
- ■文字を削除するときは
 ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - ② ◀ ▶ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる → 🗂 (黄ボタン)を押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削 除されます)

ネットワーク接続

本機では、ブロードバンド環境を既にお持ちであることを前提に説明しています。

- ■まず、次のことをご確認ください。
 - ●回線業者やプロバイダーとの契約。
 - ●必要な機器の準備。
 - ●ADSL モデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定。
- ■回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が 異なります。
 - ●ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、 回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
 - お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書もあわせてご覧ください。
 - ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付き ADSLモデムなどの設定はできません。 パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店にご相談 ください。

お知らせ

- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、 追加料金が必要な場合があります。
- ●ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL回線業者やプロバイダーに お問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターやハブは、必ず 10BASE-T に対応していることをご確認ください。(100BASE-TX専用の環境ではお使いいただけません。10BASE-T/100BASE-TX両対応のブロードバンドルーターやハブは、お使いいただけます。)
- ●ネットワーク接続は、10BASE-T端子からのみ可能です。SDメモリーカード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても、Tナビは使えません。

■本機のMACアドレスの確認のしかた


- ●ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認される場合は、以下の 手順でご確認ください。
- (1)メニューボタンを押し、▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▼で「デジタル放送設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4) ▼で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (5) ▼で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。


ネットワーク設定2/2	
DNS-IP自動取得	する しない
プライマリDNS	
セカンダリDNS	
MACアドレス	00-00-00-00-00

必要な機器を 接続する

(接続例)


●詳しくは、 販売店に ご相談ください。





ネットワーク設定


- 本機でTナビ機能を使ってお使いのブロードバンド環境へ接続するための設定です。
- ●ネットワーク設定が終わったら、ブラウザ設定 (電 20ページ)を行ってください。



■ 「メニュー」を押す メニュー


↑「初期設定」を選び、決定を押す





「デジタル放送設定」を選び、
 決定を押す 「初期設定








▲「設置設定」を選び、決定を押す





@ その他の設定

3秒以上押す

「ネットワーク設定」を選び、 決定を押す



設置設定 2 / 2ネットワーク設定ブラウザ設定

▼を繰り返し押すと 次のページになる



(右ページへ続く 電子)

IPアドレスなどを **取得する** (設定する)


IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイアドレス

DNS の 設定を行う

プライマリ DNS セカンダリ DNS

^{ネットワーク設定が} 正しく設定 されているか 確認する

接続テスト



~「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ(DHCPでのIP自動取得が使えるとき)

(ネットワーク設定 1/2ページ)



ネットワーク設定1/2	
接続テスト	
IPアドレス自動取得	する しない
IPアドレス	()
サブネットマスク]
ゲートウェイアドレス	()



ADSLモデムをお使いの場合は、通常 DHCP でのIP 自動取得が使えます。不明な場合は設置された方に確認するか、それぞれの機器の説明書をご覧の上、手動で入力してください。


●ブロードバンドルーターやルーター機能付き

取得したアドレスを表示


■手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でIPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスをそれぞれ選び、決定ボタンを押す。
- (3)ブロードバンドルーターの仕様を確認し、 画面の指示に従ってそれぞれ入力する。
- ●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。

入力画面例(IPアドレス)



IPアドレスを修正するときは 12型 (1文字削除)で削除後に入力してください。



IPアドレスが0~255の 範囲外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

「DNS-IP 自動取得」を選び、「する」を選ぶ(DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるとき)

(ネットワーク設定2/2ページ)







取得したアドレスを表示

●▼を「ネットワーク設定2/2」が出るまで押す。


■手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2) ▼でプライマリ DNS、セカンダリ DNS を それぞれ選び、決定ボタンを押す。
- (3)プロバイダーから指示されたIPアドレス を画面の指示に従ってそれぞれ入力する。
- ●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。(ネットワーク設定 1/2ページに戻る)

入力画面例(プライマリ DNS)



IPアドレスを修正するときは **12**[®] (1文字削除)で削除後[‡] (入力してください。



IPアドレスが0〜255の 範囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

「接続テスト」を選び、決定を押す

(ネットワーク設定 1/2ページ)



ネットワーク設定 1 / 2				
接続テスト				
IPアドレス自動取得	する しない			
IPアドレス	192.168. 0. 10			
サブネットマスク	255.255.255. 0			
ゲートウェイアドレス	192.168. 0. 1			



OK 接続が完了です。


NG ブロードバンド環境の接続と設定の 確認を行い、上記設定を確認して再度 テストしてください。

|テスト中|テスト中。

(終わったら 元の画面 を押す)

ブラウザ設定


- ●まず、ネットワーク設定 を行ってください。
- ●本機のTナビ機能でホー ムページを正しく表示さ せるための設定です。



「メニュー」を押す

「初期設定」を選び、決定を押す





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





初期設定 ₩ チャンネル設定 🗗 デジタル放送設定 ■■■ システム設定 🛂 かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 @ その他の設定

「設置設定」を選び、決定を押す





デジタル放送設定 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

3 秒以上押す

「ブラウザ設定」を選び、決定を押す



設置設定2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定

▼を繰り返し押すと 次のページになる



(右ページへ続く 🖅)

プロバイダーから 指定があるとき プロキシを 設定する


プロキシ設定

ホームのアドレス (URL)を確認する

ホームアドレス

ネットワーク設定と プロキシ設定が 終わった後に、 ポータルサイトに 接続できるか 確認する

接続テスト



●プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: proxy.○○○.ne.jp)

●プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例:8000)










「プロキシポート番号」を選び、決定を押す








アドレスを入力する



●文字の入力方法は(☞ 12~ 15ページ)

┫↑ポート番号を入力し、決定を押す









「はい」を選び、決定を押す







■「はい」を選び、決定を押す





●「ネット操作パネル」(©で5ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス(URL)を確認できます。

「接続テスト」を選び、決定を押す







- ●接続テスト用サイトにつながり、正常に接続した ことを示すメッセージが表示されたとき
 - →正しく設定ができています。
- ●正常に接続されなかったとき
 - →画面上にメッセージが表示されます。(©〒23ページ) 接続と設定をご確認ください。(©〒16~21ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

メッセージ表示一覧

- ●ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。
- ●下記のメッセージが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	内容
接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定でIPアドレスが「」になっていませんか。 IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
IPアドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。またハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。上記で問題がなければルーター等のDHCPが動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認の上、 重複のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。(C205) アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	一度、本機の主電源(本体の天面の押しボタン)を切って入れ なおして、再度実行してください。それでも症状が改善しな い場合、お買上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につないでください。 ハブの UPLINK ポートの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。 ネットワーク設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを、ご確認ください。 無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。

[※]ケーブル間違いなどの具体例: LAN コネクターの接触不良、LAN ケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。



●通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。 Tナビ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効なURLが指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。 正しいアドレスを入力してください。
	ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認し てください。
	本体および接続機器の電源を入れ直すことにより解決するこ とがあります。
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中し ているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してください。 決定ボタンを押してください。(B022)	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示されることがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日付を入力してください。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからのIDやパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。 (B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

ブロードバンド環境(ADSLモデムやブロードバンドルーター)のトラブル解決のヒント

- ●ADSL モデムやブロードバンドルーターの電源を入れなおしてください。
- ●ADSLモデムの状態を示す表示ランプを確認して、ADSL回線がつながっているかご確認ください。 ※表示ランプの名称はADSLモデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。 (例:【ADSL】【リンク】【Link】【LINE】【PPP】等)
- ●ホームテレホン、ビジネスフォン、FAX、電話線付きのガスメーターなどをお使いの場合は、 回線業者やプロバイダーなどにご相談ください。
- ●ADSLモデムのPPPoAの設定やブロードバンドルーターのPPPoEの設定内容を確認してください。 ID、パスワード、DNSの設定等をご確認ください。(ADSLモデム、ブロードバンドルーター等の取扱説明書を参照)
- ●その他、ADSL回線のトラブルは、回線業者やプロバイダーにご相談ください。 (回線業者やプロバイダーの説明書をご覧ください)

A&P

Q

インターネットに接続できる環境で あれば、どんな環境でも設置・接続 ができますか。

CATVやFTTH(光ファイバー)のブロードバンドサービスでも「Tナビ」は使えますか。

現在ISDN回線ですが、ADSLは使 えますか。

テレビとルーターが離れた場所にあ るのですが、どうすればよいのです か。

パソコンと同時に使えますか。

電話回線によるダイアルアップ接続 でTナビサービスを楽しめますか。

Tナビにはどのようなサービスが あるのですか。

Tナビサービスに料金はかかります か。

Tナビのコンテンツをパソコンで見ることはできますか。

Tナビの機能で一般のホームページ を見ることはできますか。

Tナビサイトは、一般のWEBサイトとどう違うのですか。

Α

ADSLやFTTH、CATVなどの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プランの変更等が必要です。また、10BASE-Tが接続可能か確認してください。

一部のCATV、FTTHでは動作検証済みです。ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。

ISDN 回線を通常の電話回線にもどして ADSL を導入する 必要がありますので電話会社と回線業者にご相談ください。

LANケーブルの配線が出来ない場合は無線LANの導入を 検討してください。

パソコンを2台接続するのと同じことになりますので、ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 (♥〒16、17ページ)

使えません。

Tナビサービスは、ブロードバンド環境を前提にしたサービスになっています。

Tナビサービスは、リビングでちょっと知りたいような情報を家族一緒に楽しめるサービスです。おでかけ情報・レジャー・生活・レシピ・ゲーム・占い・地域情報などです。

Tナビサービス自体は無料でお使いいただけます。Tナビサイトの中には有料のものもあります。ADSL等の回線使用料やプロバイダー料金は別途必要です。

基本的には「Tナビ」サービス対応テレビでしか見ることはできません。パソコンでは「Tナビ」サイトを見ることはできません。

見ることは可能ですがおすすめできません。テレビ向けに作成されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表示できない場合や予期しない情報・有害情報を含む場合があります。

Tナビサイトは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの利用に配慮して運営されるサイトです。



Q

Tナビサイトで使用する個人情報保護の方法は。

インターネットで広く採用されている暗号化方式である SSLに対応しています。

TナビでEメールは使えますか。

インターネットのEメール(電子メール)については、本機単独では使用できません。Tナビサイトとして提供されるWEBメールが利用できる場合があります。

ペアレンタルロック(視聴制限)のような機能はありますか。

URL入力による一般のWEBサイトの閲覧を暗証番号で制限する機能があります。(☞5ページ)

一般のWEBサイトを見ているとき、 画面のスクロールはどうするのです か。 リモコンのカーソルキー「上、下、左、右」で画面をスクロール させます。ただし、パソコンのようななめらかなスクロール はできません。正しく表示されない場合もあります。

Tナビで表示されたページをプリンターで印刷できますか。

できません。本機にプリント機能はありません。

表計算やワープロのソフトは使えるのですか。

ご利用いただけません。

TナビにPPPoEの機能はありますか。

本機にはありません。ルーターでPPPoEの機能をお使いく ださい。

ストリーミングには対応しています か。

本機は対応していません。

デジタル放送のデータ放送とはどう 違うのですか。 デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送られ、返信は電話回線を使用します。Tナビは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。

用語解説

ADSL		電話線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。
ADSL モデム)	本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を持った機器です。ブロードバンドルーター機能があるものとないものがあります。
DHCP		サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを 本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。
アポー IPアドレス)	TナビTVなど、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。 (例: 192.168.0.87)
MĂĈアドレス		ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウエアアドレスと呼ばれることもあります。
アドレス(URL)		インターネット上のページを指定するときに使う名前です。
お好みページ		お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。 登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。
ゲートウェイアドレス		インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。 通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。 (例: 192.168.0.1)
サブネットマスク)	ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。 (例: 255.255.250)
ストレートケーブル)	LAN ケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどうしを 接続したケーブルです。本機とルーター間や、本機とハブ間には、 このストレートケーブルを使用します。(対語:クロスケーブル)
スプリッター		電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける 機器です。
ディレクトリ)	SDメモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。ディレクトリの中に更にディレクトリを作ることもできます。
全角・半角)	全角/半角は文字の大きさです。漢字、かな、カナは必ず全角になります。 英数字は、全角とその半分の幅の半角の2種類の大きさがあります。 文字の入力時に全角または半角の指定のある場合は、ご注意ください。
ハイパーリンク	\	ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアドレスが埋め込まれていること。元ページでの選択実行により、

別のページへの移動や画像データの表示ができます。



ハブ

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

プロキシサーバー

ブラウザの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウザに データを送る中継サーバーのこと。プロバイダーからプロキシ サーバーのアドレスを指定された場合のみ設定が必要です。

プライマリロNS / セカンダリ DNS

インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサーバーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

ブラウザ

インターネット上にあるページを表示するための ソフトウェアです。

本機には、Tナビ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなどのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに 接続するサービスをしている会社の総称です。

ポータルサイト

「T navi」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。

(ポータルとは玄関・入口の意味です)

ブラウザ仕様

記	述	Ē	=	語	HTML4.O 準拠
ス	タイノ	レシー	トガ	見格	CSS1/CSS2 (Subset)
動	作	記述	言	語	JavaScript 1.5/ECMAScript (ECMA-262)
セ	+	ュア	通	信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
С	0	o k	i	е	バージョン0
Ŧ	ノメデ	ィア(静止	画)	JPEG、PNG、GIF
音	声(モ	ノラル	で再	生)	MS-Windows標準WAV形式、MPEG2-AAC(ARIB STD-B14第3編準拠)、受信機内蔵音
プ	ラ	グ	1	ン	なし
文	字	,	λ	力	画面キーボード方式、携帯電話(リモコン)方式
外	部	入	出	力	SDメモリーカード
画	面	解	像	度	800 × 450
カ	ラ・	− ∓	デ	ル	フルカラー